

# MANUAL DE USUARIO



Hand-free  
Calls




## INTRODUCCIÓN

Este manual le ayudará a usar los Auriculares de deporte Bluetooth correctamente, pero primero debería familiarizarse con las funciones Bluetooth de su teléfono móvil o cualquier otro aparato. Le recomendamos energicamente que lea este manual antes de usar los auriculares.

## DESCRIPCIÓN



Clip ajustable



Cable Micro USB

6 x Almohadillas de goma



6 x Patillas ajustables



## ESPECIFICACIONES

- Especificaciones del Bluetooth: Bluetooth Versión 3.0 + EDR.
- Voltaje de recarga del USB: DC 5V.
- Batería de Litio recargable.
- Distancia de funcionamiento: < 10M.
- Tiempo en espera: Aprox. 180 horas.
- Conversation time: Aprox. 5 horas.
- Cable de carga USB con conexión Micro USB incluido.

## CONTROLES

1. : Botón Multifunción. Reproducir / Pausar / Responder / Colgar una llamada de teléfono / Marcar la última llamada de salida / Encender / Apagar.
2. : Pista siguiente / Subir volumen.
3. : Pista previa / Bajar volumen.
4. MIC: Sirve como micrófono durante una llamada en manos libres.
5. Puerto Micro USB DC 5V: Conecte el cable para cargar la batería.

## FUNCIONES

### Encender / Apagar:

Mantenga pulsado el botón para encender los auriculares, vuelva a mantener pulsado el botón para apagar.

### Asociar Bluetooth:

Mantenga pulsado el botón para encender el aparato, seguidamente y sin dejar de presionar el botón, manténgalo 5 segundos más para entrar en el Modo asociación. Las luces LED azul y roja parpadearán alternamente y se escuchará un sonido de "asociación".

Desde el menu Bluetooth de su dispositivo busque nuevos dispositivos y seleccione "5070" para asociarlo a su teléfono. Una vez asociados correctamente oír un sonido de confirmación. Si el altavoz se apaga necesitará realizar una reconexión entre el dispositivo y los auriculares.

Estos auriculares pueden ser usados con varias conexiones Bluetooth a la vez. Soportan la conexión simultanea de dos aparatos asociados a los auriculares.

### Subir / Bajar Volumen:

Presione brevemente el botón para ajustar el volumen al nivel deseado.

### Pista Anterior / Siguiente:

Mantenga pulsado el botón para seleccionar la pista anterior o siguiente.

### Llamadas:

Cuando se produzca una llamada entrante presione el botón para responder / colgar una llamada de teléfono. El altavoz reproducirá en alto el número de teléfono cuando se responda o se realice una llamada. Presione dos veces el botón para volver a marcar la última llamada realizada.

### Carga:

Conecte el cable Micro USB en el Puerto Micro USB y conecte el cable USB a su ordenador / adaptador de corriente alterna para cargar los auriculares.

Durante el proceso de carga se iluminará un indicador de luz rojo. Una vez que los auriculares estén completamente cargados el indicador de luz cambiará a azul. Desconecte el cargador.

Este aparato está provisto de un sistema de aviso de batería baja, escucharemos un sonido de batería baja y parpadeará la luz LED roja.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Fallo	Soluciones
Imposible conectarse con otros dispositivos	1. Revisar si los auriculares siguen en el proceso de búsqueda o apagarlo y encenderlo nuevamente. 2. Hay demasiados dispositivos Bluetooth alrededor que causan dificultad en la conexión. Por favor apáguelos. 3. Asegurese de que está en "Modo Asociación".
El sonido es bajo o distorsionado	1. Revisar el volumen del dispositivo Bluetooth y ajustarlo a un nivel adecuado. 2. Recargar la batería.
La música se detiene de vez en cuando	1. Revise si la distancia efectiva de transmisión de los auriculares es excedida o si existe algún obstáculo entre los auriculares y los dispositivos Bluetooth.
El indicador de Bluetooth se mantiene apagado	1. Sugiere que el nivel de la batería está muy bajo, reintente una vez recargado. 2. Encender de nuevo.

## PRECAUCIONES

1. Almacenar y usar este producto a temperatura ambiente.
2. Prevenir este producto de caídas que le generen serios daños.
3. No modificar o reparar este producto por su propia cuenta.
4. Para evitar riesgos, no deshacerse de este producto de manera inapropiada o tirarlo al fuego pues está construido con baterías de litio
5. No lo instale cerca de fuentes de calor o luz solar directa.
6. No inserte ningún objeto metálico en el dispositivo, existiría la posibilidad de un cortocircuito en la unidad.



El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local.



ITEM 5070



SEI DA  
SEI DA  
SEI DA

# USER MANUAL



Hand-free Calls



## INTRODUCTION

This manual will help you operate the Sport Bluetooth Earphones correctly, but first you should familiarize yourself with the Bluetooth functions of your mobile phone or other devices. We strongly recommend that you read through this manual before using the earphones.

## OVERVIEW



Micro USB cable



Adjuster



6 x Ear rubbers



6 x Ear hooks

## SPECIFICATIONS

- Bluetooth specifications: Bluetooth Version 3.0 + EDR.
- USB charging voltage: DC 5V.
- Rechargeable Lithium battery.
- Operating distance: < 10M.
- Stand by time: Approx. 180 hours.
- Conversation time: Approx. 5 hours.
- USB charging cable with Micro USB connection included.

## CONTROLS

1. Multifunction button. To Play / Pause / Pick up / Hang up a phone call / Dial the last outgoing phone call / Power on / Power off.
2. : Next track / Volume up.
3. : Previous track / Volume down.
4. MIC: Serves as microphone during hands-free call.
5. DC 5V Micro USB port: To connect with USB cable to charge.

## FUNCTIONS

### Power On / Off:

Hold " / " button to Power On the earphones and hold " / " button again to Power Off.

### Pairing:

Hold the " / " button to Power On the device, then without releasing the button, hold down for a further 5 seconds to enter into Pairing Mode. Blue and Red LED will flash alternatively with "pairing" sound.

From the Bluetooth menu of your device, search for new devices and select "5070" to pair with your device. Once they are paired successfully, you will hear a confirmation sound. If the earphones are turned off, the device and the earphones will need to be reconnected.

These earphones are compatible for multiple connections. They support two devices simultaneously paired.

### Volume Up / Down:

Short press the button " " to adjust the volume to the desired level.

### Previous / Next Track:

Hold the button " " to select the previous or next music track.

### Calls:

When there is an incoming call, press the button " / " to pick up / hang up the phone call. The earphones will voice out the numbers when receiving a phone call. Double click the " / " button to redial the last outgoing phone number.

### Charging:

Insert the charging cable into the DC 5V Micro USB of the unit and connect the USB to a PC or AC /DC adapter to charge the earphones.

During charging the indicator light will turn red. Once the headset is fully charged the red indicator light changes to blue. Unplug the charger from the headset.

This device is equipped with low battery warning, a "battery low" voice will sound and the red LED will flash.

## TROUBLESHOOTING

Fault	Solutions
Unable to pair up with other devices.	1. Check whether the earphones are still in the process of search or switch them off and on again. 2. There are too many Bluetooth devices in the proximity that cause difficulty in connection. Turn off other Bluetooth devices. 3. Make sure your earphones are in "Pairing Mode".
The sound is low or distorted.	1. Check the Bluetooth device's volume and then adjust it to an appropriate level. 2. Recharge the battery.
Occasionally the music stops	1. Check whether the Earphones' effective transmission range is exceeded or if there is an obstacle standing between the Earphones and other Bluetooth devices.
The Bluetooth indicator remains off.	1. The battery power is too low. Recharge the battery. 2. Turn device off and on again.

## PRECAUTIONS

1. Store and use this product at an ambient temperature.
2. Avoid product from falling as could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately or toss it into the fire as there is a built-in Lithium battery.
5. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
6. Do not insert any metal object into this device, as there is a risk of causing a short circuit in the unit.



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.



ITEM 5070



SEIDA