

FRONT

4632_Altavoz Bittes (ESP) Instrucciones

Carga y uso

- Desplace el interruptor hacia la posición de encendido. Si se enciende una luz azul indicará que la batería tiene al menos una carga parcial. Si no hay luz indicará que la batería está agotada.
- Enchufe el extremo de la conexión 3.5mm del altavoz en el cable adaptador USB incluido.
- Enchufe el cable a una fuente de alimentación USB apropiada, como un ordenador o un cargador USB de pared. Mientras carga, la luz estará roja.

- La luz roja se apagará cuando la batería esté completamente cargada.
- Desenchufe el adaptador e inserte la clavija 3.5mm en la entrada para auriculares de su dispositivo.

Especificaciones

Tipo de Batería: Polímero de Litio 180mA
Tiempo de Carga: 5V 1000mAh=2 Horas
Tiempo de Reproducción: 3-6 Horas
Potencia de Salida: 4ohms / 3w

Atención: El altavoz puede no funcionar con algunos dispositivos ya que la configuración interna de cada producto puede variar.

BACK

4632_Altavoz Bittes (EN) Instructions

Charging and Use

- Turn the power switch to the ON position. If a blue light appears, the battery has at least a partial charge. If no light, the battery is depleted.
- Plug the 3.5mm end of your speaker cable into the supplied USB adapter cable.
- Plug the cable into a suitable USB power source, such as your computer or USB wall charger. While charging, the light will be red.

- The red light will go off when the battery is fully charged.
- Unplug adapter and insert the 3.5mm plug into your device's headphone port.

Specifications

Battery Type: Lithium Polymer 180mA
Charging Time: 5V 1000mAh=2 Hours
Playback Time: 3-6 Hours
Output: 4ohms / 3w

NOTE: Speaker may not work with some devices as the internal configuration of each product can vary.